




1 ARM
ACCOUDOIR




2 ARM + SEAT
ACCOUDOIR + ASSISE




3 ROW WITH ONE LOVE CHAIR
RANGEE AVEC UN LOVE CHAIR




4 ROW WITH TWO LOVE CHAIRS
RANGEE AVEC DEUX LOVE CHAIR




Two extra arms
Deux accoudoirs



6 MULTIPLE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE MULTIPLE



7



Please make sure footpad is fully extending before tightening screw


Assurez vous que le repose-pied s'étende complètement avant de serrer les vis



Be careful! fabric will wrap around the driller and cause damage !

Attention !! Soyez vigilant lors du perçage à ce que le tissu de n'enroule pas autour du foret afin de ne pas l'endommager

8




Please make sure there are no fold in the fabric and that it is fully straight

Assurez-vous que le tissu soit bien droit et qu'il n'y a pas de plis



9




Please adjust the clippers position if necessary
Veuillez ajuster la position des attaches si nécessaire

10


Press 3sec on ON/OFF button to lock all buttons in order to avoid any wrong operation. Press 3sec to unlock all buttons

Appuyez 3sec sur le bouton ON/OFF pour bloquer tous les boutons afin d'éviter toute fausse manipulation. Renouvelez l'opération pour tout débloquer.



Reset sofa to original position
Remettre le fauteuil en position de base
Sitting position
Position assise
Lying position
Position allongée
USB Charger
Chargeur USB

11



Storage box
Vide poche

